Architectural Basic Tools

おもに建築図面を作図する方のために作られた「**Architectural Basic Tools**」は、作図効率を上げるための機能を揃えた**BricsCAD**用のカスタマイズコマンド集です。
建築図面の作図に便利な機能、集計の時間と手間を削減するための機能で設計者を支援します。

point 1 まとめて作図

◆「図面設定」「通り芯」など
設定どおりの作図を一括で行います。

＜通り芯＞



- **スパン、角度**を設定
- **寸法**を設定
- **作図位置**を設定
- **符号**を設定
- **作成画層**を指定



point 2 寸法を指定して作図

◆「柱」「壁」「建具」「ハッチング」など
寸法、向き等の詳細を設定します。

＜柱＞

- **サイズ・形状**を設定
- **配置方法**を設定
- **画層**を設定
- **寄り**を設定



ダウンロード　https://www.fresco.co.jp/

point 3 自動的に集計

「床面積」「三斜」「ポリライン面積」など

設定どおりの単位で自動集計します。

＜床面積表＞



- **表プロパティ(画層・文字)**を設定
- **数値(精度・単位・3桁区切り)**を設定
- **計算式**を表示

面積表

記号	計算式	面積
1	4.53×3.03	13.73
2	1.53×3.01×0.5	2.30
3	(2.01+0.65)×2.68×0.5	3.56
4	2.47×2.47×3.14×107.34/360	5.71
5	1.50×1.50×3.14	7.07
6	2.47×2.47×3.14×107.34/360-3.98×1.46×0.5	2.81
合計		35.18

point 4 作図手順を省略

「包絡」「回転複写」「範囲内コピー」など

汎用的な機能の作図手順を省略します。

＜範囲内指定コピー＞



- **尺度指定のみ**で文字サイズ・寸法値そのまま、図形は拡大

point 5 基本操作を簡単に

「画層」「文字」「寸法」など

基本操作を簡単にします。

＜スタンプ＞



- **よく使用する文字を登録**して簡単挿入



＜3桁区切り＞

1234567

1,234,567

- 選択した数値を**自動的に**3桁区切り
- 一度追加した3桁区切りを**除去可**
- 表選択で**一括変換**

point 6 カスタマイズ

「図枠」「壁」「アングル」など

よく使う設定を登録します。

＜アングル＞



- **幅、厚さ、角度等を登録**してリスト化

ダウンロード　https://www.fresco.co.jp/

本当に使う機能に絞って106コマンド



別途カスタマイズも承ります

製品にない独自の機能を付け加える事が出来ます。　※このカスタマイズには別途費用が必要となります

お試しください

ダウンロード　https://www.fresco.co.jp/

※ご利用には「BricsCAD V26 Pro」及びそれが動作する環境が必要になります。
※記載された社名、各製品名は各社の登録商標または商標です。
※予告なく仕様を変更する場合がございます。

Fresco　株式会社フレスコ

〒101-0042　東京都千代田区神田東松下町39番地
https://www.fresco.co.jp
TEL 03 (6688) 9769